

CLI auf einem HPE / Aruba 1910 und 1920 Switch freischalten

Einleitung

Wenn du auf einem Hewlett-Packard Enterprise oder Aruba Switch 1910 oder 1920 die CLI Konfiguration freischalten möchtest, musst du diesen erst freischalten. Dieser ist mit einem unsichtbaren Befehl und Kennwort gesichert.

CLI freischalten

Wenn du jetzt die CLI freischalten möchtest, musst du zuerst feststellen, ob es sich um einen 1910 oder 1920 Switch handelt.

Du gibst zuerst den Befehl ein, um die CLI freizuschalten

```
_cmdline-mode on
```

In der nächsten Abfrage musst du mit einem **y** bestätigen, dass du in Kenntnis gesetzt bist, dass alle Befehle eingesehen und ausgeführt werden können.

Als Letztes wirst du nach einem Kennwort gefragt. Das Kennwort unterscheidet sich zwischen dem 1910 und dem 1920.

1910 Switch:

```
512900
```

1920 Switch:

```
jinhua1920unauthorized
```

Jetzt kannst du alle Befehle direkt in der CLI absetzen.

Revision #3

Created 22 April 2022 08:28:12 by Phillip U.

Updated 5 November 2023 10:44:10 by Phillip U.