

# AirServer - Connect 2 zurücksetzen

## Einleitung

In diesem kleinen Artikel beschreibe ich kurz, wie wir den **AirServer Connect 2** mithilfe einer **USB Tastatur** zurücksetzen können. Dies ist hilfreich, falls wir uns nicht mehr in der Weboberfläche anmelden können.

## Zurücksetzen

Um den **AirServer** zurückzusetzen, müssen wir eine USB Tastatur anschließen und dann die Tastenkombination **STRG** + **ALT** + **R** + **S** + **T** betätigen. Danach startet der **AirServer** neu, und zeigt die Setup-PIN an, um den **AirServer** einzurichten.

---

Revision #1

Created 6 November 2023 10:57:36 by Phillip U.

Updated 6 November 2023 11:01:07 by Phillip U.