


Touch wird auf externen / falschen Monitor angewandt

Einleitung

In diesem kurzen Artikel geht es kurz, wie wir unserem Windows-System mitteilen können, dass die **Touch-Eingabe** auf dem falschen **Monitor** ausgeführt wird. In meinem Fall wurde der **Touch-Monitor** sozusagen als "Mauspad" mit Bildschirm erkannt.

Einstellung anpassen

Um die Einstellung anzupassen, müssen wir im ersten Schritt die **Systemsteuerung** öffnen und dort auf **Hardware und Sound** klicken. Dort angekommen, finden wir dann den Punkt **Tablet PC-Einstellungen**. Dort angekommen, klicken wir dann auf "**Setup**".



Es wird dann auf beiden Monitoren eine weiße Fläche dargestellt. Wenn auf dem Touch-Bildschirm die weiße Fläche mit Text erscheint, berühren wir diesen mit unserem Finger. Ansonsten drücken wir die **Eingabetaste**.

Im Anschluss sollte der Monitor entsprechend eingestellt sein.

Tippen Sie mit dem Finger auf diesen Bildschirm, um ihn als Touchscreen zu identifizieren
Falls dies nicht der Tablet PC-Bildschirm ist, drücken Sie die EINGABETASTE, Drücken Sie zum Beenden des Tools ESC.

Revision #1

Created 7 October 2024 15:21:03 by Phillip U.

Updated 7 October 2024 15:28:56 by Phillip U.